

# Mode Utilisateur Compteur à carte MV5000

Info: vous payerez un forfait nommé cycle quelque soit le programme choisi .

05.2021 V5.15



Avant de manipuler le compteur, préparez votre machine à laver ou votre séchoir, ensuite présentez votre carte sur le compteur

**Zone : 1 carte à 45 °**

**Sélectionnez votre machine : 2**

**VALID votre choix : 3**

**VALID et mettre carte sur : 4**

[ attendre "retirer votre carte" ]

[ 0=machine A 1=machine B ]

[ affiche votre crédit restant sur votre carte ]

[ dès lors la machine A ou B affiche ON ]

## REPORT DE SOLDE crédit insuffisant:

Pour le **report de solde de votre carte** pratiquez ainsi :

si la carte présente un crédit insuffisant, l'appareil dit alors

[ **Créd. Insuffisant** ] durant qq. secondes, ensuite:

appuyez sur VALID si vous avez une nouvelle carte, ceci solde votre ancienne carte...

[ **Nouvelle carte** ] vous devez maintenant présenter votre nouvelle carte, l'appareil dégrèvera le solde ( la différence manquante de l'ancienne carte) sur cette nouvelle carte.

## OUVRIR LA PORTE ELECTRIQUE DE LA MACHINE : (gratis)

Appuyez sur la touche ( **+** ensuite **VALID** une seconde) ,cela vous donne 30 secondes de courant gratis pour vos ouvertures de portes.

## **MODE D'EMPLOIS**

*fabriquant:*

[www.clairinter.ch](http://www.clairinter.ch)