

Mode d'emplois complémentaire après montage PATCH RFID pour MV2500/2600 V 2.10

05.20 V2.10

MODE D'EMPLOIS

L'Up-Date Patch RFID nécessite la modification des deux électroniques soit la platine POWER du fond et la platine MAIN (basse tension), celle avec les afficheurs . (sauf s'il le compteur vous est fournit neuf avec les patchs)

NOUVEAU

La ligne 5 "Rfid 0=non 1=oui " sert à activer ou non l'emploi des cartes sans contact RFID.

REMARQUES

Si la RFID n'est pas activée le signe \$ apparaît sur l'écran à coté de "Insérer carte "

Vous ne pouvez paramétrer un MV2500/2600 en "Hors Service" qu'avec une carte à puce Administrateur !

CLAIRINTER SA, ch. Carcellière 22, CH-1222 VESENAZ (+41 22 752 49 53)
E-mail : clairinter@bluewin.ch www.clairinter.ch